

## NOTICE DE POSE

# BARDAGE ARCOPLUS 626 AVEC CHASSIS

- 1) Poser les profils 4271 en partie supérieure et inférieure en applique ou tableau (même principe).
- 2) Poser un connecteur 4243 à 25 mm du bord du profil 4271.
- 3) Poser (clipper) à la suite du connecteur 4243 une épingle (obturateur obep20).  
A la pose des connecteurs 4243 mettre un support de traverse sur la traverse intermédiaire. Puis un connecteur 4243 puis une épingle ainsi de suite, jusqu'à l'emplacement du châssis.
- 4) A la pose du châssis poser (visser) le tube de 50 x 50 (fournis) entre connecteur 4243 à la place de l'épingle puis poser le châssis et recommencer avec connecteurs et épingles jusqu'à la fin.
- 5) Poser un profil départ 2179 et la plaques ARCOPLUS 626.
- 6) Poser le profil fin et découper la plaque 626 nécessaire pour la fin.
- 7) Percer un trou 8 mm tout les 333 mm en bas du profil 4271 inférieur pour respecter l'avis Technique.
- 8) Parcloser les profils 4271 supérieur et inférieur puis le joint bourré (gris).
- 9) Poser les couvre joints sur les côtés des châssis puis le joint bourré (noir).
- 10) Inspection et fin de pose.