

**CONSEILS TECHNIQUES:**

1. PROTÉGER LA PLAQUE DU SOLEIL ET DE LA PLUIE
2. INSTALLER TOUJOURS LA PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE ANTI UV VERS L'EXTERIEUR
- NON**  
3. LES PLAQUES DE POLYCARBONATE ALVEOLAIRE NE SONT PAS PIETONNABLES
- NON**  
4. NE PAS MARCHER SUR LES PLAQUES. UTILISER TOUS LES SYSTEMES DE SECURITE PREVUS PAS LES NORMES EN VIGUEUR PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.
- SILICONE**  
5. POUR L'ÉTANCHEITÉ UTILISER UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE COMPATIBLE
- EAU**  
6. POUR LE NETTOYAGE DES PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGSSION CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS. DONC:

- NON**  
5. ~~JOINTS GOURDONNES OU BITUMEUX~~
- NON**  
6. ~~LES PLAQUES SONT FABRIQUEES A LA LONGUEUR DEMANDEE ET LIVREES AVEC LES EXTREMITES THERMOSOUDEES~~

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ETRE EFFECTUEE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU D'UN CUTTER (2). OBTURER LES EXTREMITES APRES LA DECOUPE.

8. ENLEVER LE FILM DE PROTECTION AVANT LE MONTAGE
9. FERMER LES ALVEOLES AVEC UN RUBAN ALUMINIUM
10. PROTÉGER LE RUBANAGE PAR UN PROFIL HAUT ET BAS 10.a A PREVOIR TROUS D'ECOULEMENT POUR LE PROFIL BAS CHARGES ET ENTRAXES.

11. CHARGES ET ENTRAXES: CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

